

Voor Canon printers:

1. Neem de cartridge uit de folie en verwijder de gele ontluchtingssticker.
2. Verwijder indien aanwezig hierna ook de oranje clip.
3. Vervang de inktcartridges in de printer door de reinigingscartridges.
4. Voer een reiniging uit.*
5. Nadat u de printkoppen 2x heeft gereinigd, laat u de printer ongeveer 1 uur staan.
6. Hierna reinigt u de printkoppen nogmaals.
7. Plaats nu de normale inktcartridges weer terug in de printer. Reinig nog 1x de printkoppen.
8. Print hierna een controleraster om te kijken of het probleem is opgelost.*
9. Ziet de pagina eruit zoals hieronder? Dan is alles in orde.



10. Ontbreken er lijnen op het raster (1) of zitten er witte strepen in het raster (2)?
11. Laat de printer dan 24 uur staan met hierin de reinigingscartridges en reinig vervolgens opnieuw de printkoppen.
12. Als de printer na gebruik van de reinigingscartridge nog steeds niet goed print, dan betekent dit waarschijnlijk dat de printkop te ver is ingedroogd. Deze is dan niet meer te reinigen.

* Per printer verschilt de manier om te reinigen of om een controleraster af te drukken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw printer.

Waarom reinigen met een reinigingscartridge?

Als de printer te lang stilstaat, dan droogt de inkt op en verstopten de spuitkanaaltjes. Daarnaast slibben deze kanaaltjes ook tijdens het gebruik langzaam dicht (vergelijk ze maar met een sloot), zolang ze niet te dicht zitten merkt u hier niets van. Echter wanneer ze te dicht gaan zitten, kunnen er lijnen gaan missen of zal de printer vaker haperen.

Als u via het hulpprogramma de kanaaltjes reinigt met normale inkt, doet de printer niets anders dan veel inkt door de kanaaltjes "jagen" waardoor een gedeelte van de aangekoekte inkt weggespoeld wordt. De 123inkt reinigingscartridges bevatten een reinigingsvloeistof die de aangekoekte inkt oplost. Het gevolg is dat de inkt weer zonder problemen door de kanaaltjes loopt, zonder dat u hier een grote hoeveelheid inkt voor hoeft te verspillen.

Hoe bewaar ik de reinigingscartridges?

Veeg de reinigingscartridge schoon met een stukje keukenpapier. De reinigingscartridge kunt u daarna aan de onderzijde afplakken met een stukje plakband. Bewaar de reinigingscartridges tot de volgende reinigingsbeurt op een droge en donkere plek.

U kunt ongeveer 10x reinigen met een reinigingscartridge.